



STANDARD OPERATING PROCEDURE

Doc.No.: HS06 SOP 04

Rev.No.: 00

Date of Issue:-28/08/2023

SOP TO FOLLOW AFTER COIL CHANGE

1 कॉइल चेंज करने के बाद सुरुवती नमुने पिले बिन मी डाले.

2 शिफ्ट समाप्त होने के बाद कोईल चेंज पार्ट को व्हेरिफाय करे अगर ओके हे तो आगे प्रोसेस करे , ओर ओके नाही तो स्क्रेप करे .




Prepared By


Approved By