



WORK INSTRUCTION

WI/PRO/DCP

Rev no.-02

Date:-14/06/2024

शुषरुकरः- सफुद डायकुऑत बनाने (मलकुसुंग) के ललए कलरु नलरुदेश

1. डायकुऑत बनाने के ललए डबा सलफ करे ।
2. डायकुऑत मलकुसुंग कल प्रमाण डायकुऑत 140 ESS और पलनी - 1:3 हुेना कलललए ।
3. डबा मे डायकुऑत-140 ESS, पलनी और 5 प्रतलशत सुडलडलम सलललकेऑत मललल कर उसे अकुषुी तरह घुलनल ।
4. बनललल हुआ डायकुऑत कल मलशुरण कपडल से खलन के उसकल वललसुकुऑसलडल कलक करे । वललसुकुऑसलडल 13 से 17 सेकंद हुेना कलललए ।
5. खलनल हुआ डायकुऑत कल मलशुरण कलरुत के नुसलर इसुतेमलल करनल और बकल हुआ डायकुऑत डबा मे ठक कर रखनल ।

ऑलपः- डायकुऑत प्रलपरेशन करते समय सुरकुषल के ललए हेल्मत यल गुऑगल पहननल कलरुरी है .

Prepared By: Kailas Adhave

Sign.

Date:- 14.06.2024

Approved By: A.R.Kulkarni

Sign.

Date:-14.06.2024