



WORK INSTRUCTION

WI/PRO/DCP

Rev no.-01

Date:-18/11/2019

शिर्षक:- सफेद डायकोट बनाने (मिक्सिंग) के लिए कार्य निर्देश

1. डायकोट बनाने के लिए डबा साफ करे ।
2. डायकोट मिक्सिंग का प्रमाण डायकोट 140 ESS और पानी - 1:5 होना चाहिए ।
3. डबा मे डायकोट-140 ESS, पानी और 5 प्रतिशत सोडियम सिलिकेट मिला कर उसे अच्छी तरह घोलना ।
4. बनाया हुआ डायकोट का मिश्रण कपडा से छान के उसका व्हिस्कॉसीटी चेक करे । व्हिस्कॉसीटी 13 से 17 सेकंद होना चाहिए ।
5. छाना हुआ डायकोट का मिश्रण जरुरत के नुसार इस्तेमाल करना और बचा हुआ डायकोट डबा मे ढक कर रखना ।

टिप:- डायकोट प्रिपरेशन करते समय सुरक्षा के लिए हेल्मट या गॉगल पहनना जरुरी है.

Prepared By: Kailas Adhava

Sign.



Approved By: A.R.Kulkarni

Sign.

Date:-18.11.2019