



INTERNAL

QUALITY WORK INSTRUCTION

DOC.NO

HS 10 QWI 42

TITLE

FOR OILING OF SPRINGS

ISSUE NO

1

ISSUE DATE

15-06-2019

- 1 सर्व प्रथम स्प्रिंग को ट्रे में डालें।
- 2 टैंक में ऑयल का लेवल देखें।
- 3 ऑयल स्प्रे करने वाली मोटर को स्टार्ट करें।
- 4 ऑयल स्प्रे गन को हाथ में पकड़कर ट्रे में रखी सभी स्प्रिंगों पर ऑयल को समान रूप से स्प्रे करें।
- 5 कार्य स्थल की सफाई का ध्यान रखें।
- 6 कार्य करते समय अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।
- 7 15 दिन में एक बार टैंक की सफाई करें।

COPY STATUS

SHEET

PREPARED BY

APPROVED BY

ISSUED BY

**CONTROLLED COPY
IF IS IN RED**

01 OF 01